SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Mauvaise connexion des câbles ou mise à terre défectueuse.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.

2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface interne du luminaire.

3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. L'ampoule est garantie 2 ans. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**




INSTRUCTION MANUAL



1LT Interior Mini-Pendant
Stratus collection

Home Depot SKU 176-421 (UPC 6940500311111)



Thank you for purchasing this Hampton Bay interior mini-pendant. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.


FEATURES:

1. One-light mini-pendant in brushed nickel finish with frosted white glass. This mini-pendant is a part of the Stratus collection available at The Home Depot.
2. This mini-pendant comes with 4 tubes, each 12 inches in length. The height of the fixture can be adjusted by using fewer tubes.
3. This fixture has been engineered to safely use an energy saving GU24 compact fluorescent light bulb (do not exceed 13 watts) (included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 176-421 or UPC 6940500311111.

INSTALLATION:



PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION(les pièces ne sont pas à l'échelle):



2x Écrous de Verrouillage (#2)



3x Serre-Fils (#17)




1x Sangle de Montage (#18)



1x Vis de Terre (#19)



2x Vis de Boîte de Sortie (#20)



2x Vis de Montage (#21)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Visser les deux Vis de Montage (#21) sur la Sangle de Montage (#18). Fixer la Sangle de Montage (#18) sur la Boîte de Sortie (#16) grâce aux deux Vis de Boîte de Sortie (#20). [S'assurer que le filetage des Vis de Montage (#21) fait face à l'extérieur quand la Sangle de Montage (#18) est attachée à la Boîte de Sortie (#16).]

2. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#19) présente sur Sangle de Montage (#18), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#16). Connecter le câble blanc du luminaire au câble blanc (câble neutre) de la Boîte de Sortie (#16). Connecter le câble noir du luminaire au câble noir (câble sous tension) de la Boîte de Sortie (#16). Couvrir les connecteurs grâce aux Serre-Fils (#17). Envelopper les connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#16). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*

3. Placer le Pavillon (#1) contre la Boîte de Sortie (#16) en faisant passer les Vis de Montage protubérantes (#21) par les trous correspondants du Pavillon (#1). Fixer le luminaire au plafond en vissant les deux Écrous de Verrouillage (#2) sur les deux Vis de Montage protubérantes (#21).

4. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 176-421 or UPC 6940500311111.

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



Light Bulb (included)
(13 watt maximum)



Safety goggles




Ladder




Gloves



Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver




Electrical tape



Wire cutters

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



1ea Canopy (#1) Bushing (#3) | 4ea Tubes (#5,#7,#9,#23) | 1ea Socket Cover (#12) | 1ea Shade (#13) | 1ea Socket Ring (#14)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.


2. Weave the fixture wires up through Tube A (#9), through Tube B (#7), through Tube C (#5), through Tube D (#23), and through the Bushing (#3) on the Canopy (#1). The height of the fixture can be adjusted by using fewer tubes (each tube is 12 inches long).

3. Screw Tube A (#9) onto the Nipple (#10). Screw Tube B (#7) onto Nipple A (#8). Screw Tube C (#5) onto Nipple B (#6). Screw Tube D (#23) onto Nipple C (#4). Screw the Bushing (#3) onto Nipple D (#22).


4. Unscrew the Socket Ring (#14) from the Socket (#11). Place the Socket Cover (#12) and then the Shade (#13) over the Socket (#11). Screw the Socket Ring (#14) onto the Socket (#11) to secure the Shade (#13).

5. Install the GU24 compact fluorescent light Bulb (#15) in the Socket (#11). To install the Bulb (#15), line up the prongs on the base of the Bulb (#15) with the matching holes in the Socket (#11) and insert the Bulb (#15) into the Socket (#11). Next, twist the base of the Bulb (#15) clockwise until the Bulb (#15) locks into place (about 1/4 to 1/2 turn).

ASSEMBLAGE:



PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE
(les pièces ne sont pas à l'échelle):



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballer soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre.


2. Faire passer les câbles électriques du luminaire vers le haut au travers du Tube A (#9), au travers du Tube B (#7), au travers du Tube C (#5), au travers du Tube D (#23), et au travers de la Bague (#3) jusqu'au Pavillon (#1). La hauteur du luminaire peut être changée en utilisant moins de tubes (la longueur d'un tube est de 30.5 cm / 12 inches).

3. Visser le Tube A (#9) sur l'Embout (#10). Visser le Tube B (#7) sur l'Embout A (#8). Visser le Tube C (#5) sur l'Embout B (#6). Visser le Tube D (#23) sur l'Embout C (#4). Visser la Bague (#3) sur l'Embout D (#22).

4. Dévisser les Anneaux de Douille (#14) de la Douille (#11). Placer le Cache Douille (#12) et le Abat-jour (#13) sur la Douille (#11). Revisser les Anneaux de Douille (#14) sur la Douille (#11) pour maintenir le Abat-jour (#13).

5. Installer une Ampoule compacte fluorescente GU24 (#15) dans la Douille (#11). Pour mettre en place une Ampoule (#15), aligner les renflements situés sur le culot de l'Ampoule (#15) sur les encoches correspondantes de la Douille (#11) et insérer l'Ampoule (#15) dans la Douille (#11). Faire ensuite tourner le culot de l'Ampoule (#15) dans le sens horaire jusqu'à ce que l'Ampoule (#15) soit bloquée (environ 1/4 à 1/2 tour).

ASSEMBLY:



PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



2ea Lock Nuts (#2)


3ea Wire Connectors (#17)


1ea Mounting Strap (#18)


1ea Ground Screw (#19)


2ea Outlet Box Screws (#20)


2ea Mounting Screws (#21)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the two Mounting Screws (#21) into the Mounting Strap (#18). Mount the Mounting Strap (#18) to the Outlet Box (#16) using the two Outlet Box Screws (#20). [Make sure the threads of the Mounting Screws (#21) are facing outside when the Mounting Strap (#18) is attached to the Outlet Box (#16).]

2. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#19) on the Mounting Strap (#18), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#16). Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#16). Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the Outlet Box (#16). Cover the connections using the Wire Connectors (#17). Wrap the wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#16). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

3. Place the Canopy (#1) against the Outlet Box (#16) by aligning the protruding Mounting Screws (#21) all the way through the holes on the Canopy (#1). Tighten the fixture to the ceiling by screwing the two Lock Nuts (#2) onto the two protruding Mounting Screws (#21).

4. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.

2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.

3. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 176-421 ou UPC 6940500311111.

4. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):



Ampoule (inclus)
(13 watts maxima)



Lunettes de Protection


Echelle


Gants


Dénudeur de câbles électriques


Tournevis à tête plate


Tournevis à croisillon


Ruban adhésif isolant


Pince pour câbles électriques

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté cette mini-lampe à suspension d'intérieur Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

CARACTERISTIQUES:

1. Mini-lampe à suspension d'intérieur à une lampe avec un fini nickel brossé et un verre blanc glacé. Ce mini-lampe à suspension fait partie de la collection Stratus correspondante disponible chez The Home Depot.


2. Cette mini-lampe suspendue comporte 4 tubes, d'une longueur de 30.5cm/ 12 inches chacun. La hauteur du luminaire peut être changée en utilisant moins de tubes.

3. Ce luminaire a été conçu pour l'utilisation sure d'une ampoule compacte fluorescente GU24 économisatrices d'énergie (ne pas dépasser 13 watts) (incluse).

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 176-421 ou UPC 6940500311111.

INSTALLATION:



TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. The bulb warranty is 2 years.This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**




MANUEL D'INSTRUCTIONS



Mini-Lampe à Suspension d'Intérieur 1LP
Collection Stratus

Home Depot UGS 176-421 (UPC 6940500311111)



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS :

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
La bombilla no se enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de suministro no está conectado a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use núnca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.

2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use núnca un disolvente) para frotar el cristal interior y ka superficie exterior de la instalación.

3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de adquisición. La garantía de la bombilla es de 2 años. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cuialquier porción del prodcuto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuita, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**




MANUAL DE INSTRUCCIONES



Mini-Colgante de Interior de una luz
Colección Stratus

Home Depot SKU 176-421 (UPC 6940500311111)



Gracias por comprar este mini-colgante para interiores Hampton Bay. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos.

CARACTERÍSTICAS:

1. Mini-colgante de una luz en acabado de niquel cepillado con cristal blanco escarchado. Este mini-colgante es una parte de la colección de Stratus disponible en The Home Depot.


2. Este mini-colgante tiene con 4 tubos, cada 12 inches de largo. La altura de la instalación puede ser ajustada usando los tubos bajantes.

3. Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad una bombilla fluorescente compacta GU24 de bajo consuno (no exceder de 13 vatios) (incluido).

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 176-421 o UPC 6940500311111.

INSTALACIÓN:



PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACIÓN
(las partes no están en proporción de escala):



2ea Tuercas de Cierre (#2)


3ea Conectores de Cables (#17)


1ea Correa de Montaje (#18)


1ea Tornillo de Toma de Tierra (#19)


2ea Tornillos de la Caja de Salida (#20)


2ea Tornillos de Montaje (#21)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Atornille los dos Tornillos de Montaje (#21) en la Correa de Montaje (#18). Monte la Correa de Montaje (#18) a la Caja de Salida (#16) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#20). [Asegurese de que los Tornillos de Montaje (#21) estén encarando hacia la parte exterior cuando la Correa de Montaje (#18) se acople a la Caja de Salida (#16).]

2. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#19) que hay en la Correa de Montaje (#18), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#16). Conecte el cable blanco de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#16). Conecte el cable negro de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#16). Cubra las conexiones usando los Conectores de Cables (#17). Envuelva las conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione los cables de vuelta al interior de la Caja de Salida (#16). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas. consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprovados.*

3. Coloque el Dosel (#1) contra la Caja de Salida (#16) alineando los Tornillos protuberantes de Montaje (#21) a través de los agujeros que hay en el Dosel (#1). Apriete la instalación al techo atornillando las dos Tuercas de Cierre (#2) en los dos Tronillos de Montaje (#21).

4. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.

2. POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.

3. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 176-421 o UPC 6940500311111.

4. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):



Bombilla (incluido) (13 vatios máximo)



Gafas de seguridad


Escalera


Guantes


Peladores de cables



Destornillador


Destornillador Phillips


Cinta aislan


Pinzas cortacables

PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):


1ea Dosel (#1) Buje (#3)


4ea Tubos (#5,#7,#9,#23)


1ea Cubierta de Portalámpara (#12)


1ea Pantalla (#13)


1ea Aro del Portalámpara (#14)

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie límpia.

2. Retuerzca los cables de la instalación a través del Tubo A (#9), a través del Tubo B (#7), a través del Tubo C (#5), a través del Tubo D (#23) y a través del Buje (#3) en el Dosel (#1). La altura de la instalación puede ser ajustada usando los tubos bajantes (cada tubo es de 12 pulgadas de largo).

3. Atornille el Tubo A (#9) en la Entrerrosca (#10). Atornille el Tubo B (#7) en la Entrerrosca A (#8). Atornille el Tubo C (#5) en la Entrerrosca B (#6). Atornille el Tubo D (#23) en la Entrerrosca C (#4). Atornille el Buje (#3) en la Entrerrosca D (#22).

4. Desatornille el Aro del Portalámpara (#14) del Portalámpara (#11). Coloque la Cubierta del Portalámpara (#12) y la Pantalla (#13) sobre el Portalámpara (#11). Vuelva a atornillar el Aro del Portalámpara (#14) sobre el Portalámpara (#11) para fijar la Pantalla (#13).

5. Instale la Bombilla de luz fluorescente compacta GU24 (#15) en el Portalámpara (#11). Para instalar la Bombilla (#15), alinear las puas que hay en la base de la Bombilla (#15) con los agujeros que concuerden en el Portalámparas (#11) e inserte la Bombilla (#15) en el Portalámpara (#11). Después, retuerzca la base de la Bombilla (#15) en sentido horario hasta que la Bombilla (#15) se acople en su lugar (sobre 1/4 a 1/2 vueltas).

ASAMBLEA:

